

Bedienungsanleitung ► FEISOL Kugelköpfe

Diese Bedienungsanleitung besitzt Gültigkeit für alle FEISOL Kugelköpfe, ausgenommen ist die Panoramaeinstellung des CB-30C.



- (1) Stoppschraube (verhindert das Öffnen der Festellschraube über den eingestellten Wert)
- (2) Festellschraube (Einstellung der gewünschten Friktion und Komplettfestellung)
- (3) Panorama Drehschraube (Festellschraube für die gewünschte 360° Position)

Hinweis

Für die Einstellung der Friktion und des Panorama-Drehtellers werden keine Werkzeuge wie Zange o. ä. benötigt. Die Nutzung von Werkzeugen kann Beschädigungen hervor rufen. Die Garantieleistung ist bei Beschädigungen durch Werkzeug ausgeschlossen.

A. Panorama Funktion

Für die Nutzung des Panorama-Drehtellers (360° Drehung) sollte die Drehschraube (3) nur leicht geöffnet werden, damit eine reibungslose Positionsänderung möglich ist. Ein zu weit geöffnete Drehknopf kann zu Instabilität führen.

FEISOL Kugelköpfe mit Panoramafunktion verfügen über eine Gradeinteilung für eine besonders präzise Einstellung. Diese befindet sich in der Basis des Drehtellers.

B. Friktionseinstellung

Die Friktion wird über die Festellschraube (2) eingestellt. Ist die gewünschte Friktion vorhanden, wird die Stoppschraube (1) von Hand fest angezogen. Dies verhindert, dass die Festellschraube (2) über die eingestellte Friktion weiter geöffnet werden kann. Die Kamera kann nun in jeder beliebigen Position losgelassen werden, ohne dass sich der Bildausschnitt ändert.

Zum Einstellen der gewünschten Friktion bei Gerätewechsel, muss die Festellschraube (2) fest angezogen werden, um die Stoppschraube (1) zu öffnen.

C. Klemmbasis

Die Klemmbasis aller FEISOL Kugelköpfe ist Arca-Swiss kompatibel. Damit können auch Schnellwechselplatten anderer Hersteller zusammen mit FEISOL Kugelköpfen verwendet werden. Sie als Anwender profitieren also von diesem offenen Standard.

Um eine Schnellwechselplatte in die Klemmbasis zu klemmen, müssen Sie diese durch Drehung an der Schraube (4) zuerst lösen. Nun können Sie die Kamera mit montierter Schnellwechselplatte seitlich einschieben.

Ein Sicherungsstift verhindert auch bei geöffneter Schraube ein versehentliches Herausrutschen der Kamera.

Anschließend arretieren Sie die Platte in der gewünschten Position, indem Sie die Klemmbasis mit Hilfe von Knopf (4) wieder schließen.